

Instrukcja użytkowania i informacje o bezpieczeństwie

Produkt: Wycieraczki do szyb samochodowych Visee

Podmiot odpowiedzialny: Motovision Sp. z o.o., ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin

1. Opis produktu

Wycieraczki do szyb samochodów przeznaczone do usuwania wody oraz nieczystości z powierzchni szyb przednich oraz tylnych. Są istotnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo podróży samochodem. Wymagane jest systematyczne kontrolowanie stanu wycieraczek.

Zalecamy wymianę piór wycieraczek na nowe minimum co 12 miesięcy. Przy większych przebiegach rocznych / miesięcznych lub widocznym pogorszeniu jakości oczyszczania szyby zaleca się zwiększenie częstotliwości wymiany wycieraczek. Dbaj o odpowiedni stan wycieraczek i ramion. Regularna kontrola stanu elementów wycieraczek zapewni bezpieczne i bezproblemowe użytkowanie.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Zapoznaj się uważnie z produktem przed użyciem
- Sprawdź czy produkt jest kompletny i posiada wszystkie elementy.
- Zapoznaj się z instrukcją montażu i postępuj według niej.
- Zapoznaj się z instrukcją bezpiecznego użytkowania.

3. Ostrzeżenia

- Dobieraj wycieraczki do swojego samochodu wg. katalogu. Tylko poprawny dobór zapewni bezpieczne i bezproblemowe użytkowanie produktu.
- Zawsze montuj wycieraczki wg. instrukcji montażu odpowiedniej dla każdego typu i mocowania.
- Regularnie kontroluj stan swoich wycieraczek – tylko to zapewni ci bezpieczne użytkowanie.
- Jeżeli zauważysz, że produkt po rozpakowaniu jest uszkodzony lub zawiera wady produkcyjne - nie montuj go i nie używaj. Zwróć go natychmiast do sprzedawcy.

3. Sposób użycia : porady i instrukcje bezpiecznego użytkowania

a) Zużycie lub uszkodzenie piór wycieraczek

- Na piórach mogą pojawiać się mikro pęknięcia lub pióra mogą tracić elastyczność i swoje właściwości z powodu: czasu eksploatacji, promieni UV, stosowania niskiej jakości płynów do

spryskiwaczy, środków chemicznych nakładanych na szybę lub zanieczyszczeń chemicznych / fizycznych jak np. pył i piasek zbieranych podczas eksploatacji, które wpływają na wycieraczkę podczas całego okresu użytkowania. Może to powodować nieefektywne oczyszczanie szyby i skrócenie okresu użytkowania.

Zalecenia: Dobierz i wymień wycieraczki na nowe zgodnie ze specyfikacją twojego samochodu - postępuj zgodnie z instrukcją montażu – www.visee.pl

b) Nieprawidłowy montaż, poluzowanie elementów, uszkodzenie mechaniczne składowych wycieraczki

- Jeśli wycieraczki lub ich elementy są niewłaściwie zamontowane, zostały zamontowane niezgodnie z instrukcją montażu, zostały uszkodzone podczas montażu, może to stworzyć ryzyko poluzowania się elementów wycieraczki podczas pracy. Może doprowadzić to do ich odłączenia i uszkodzenia ich oraz innych części pojazdu oraz stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem.

Zalecenia: sprawdź poprawność doboru i montażu wycieraczek do twojego samochodu.

c) Używanie wycieraczek zimą

- Podczas używania wycieraczek w warunkach zimowych, może dojść do sytuacji takich jak: przymarznięcie wycieraczek do szyby, zablokowanie wycieraczek przez lód lub śnieg, połączenia mechaniczne elementów wycieraczki mogą zostać poddane nadmiernemu obciążeniu, co zwiększa ryzyko ich uszkodzenia.
- Uszkodzone mechaniczne elementy plastikowe lub metalowe wycieraczki mogą porysować powierzchnię szyby oraz wpłynąć na bezpieczeństwo podczas jazdy.

Zalecenie: Przed uruchomieniem wycieraczek w okresie zimowym należy upewnić się czy wycieraczki nie przymarzły do szyby. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji należy zastosować środki odmrażające, ogrzać szybę aby odspoić samoistnie wycieraczkę od szyby – nie rób tego na siłę, ponieważ możesz uszkodzić pióro wycieraczki. Usunąć śnieg i lód z szyby przed użyciem wycieraczek – uważać przy tym aby nie uszkodzić skrobaczką plastikowych elementów wycieraczki a w szczególności plastikowych końcówek. W tym celu najlepiej podnieść wycieraczkę podczas tego procesu.

Jeżeli któryś z elementów wycieraczki jest uszkodzony, pęknięty należy bezwzględnie wymienić wycieraczkę na nową - dobierz i wymień wycieraczki na nowe zgodnie ze specyfikacją twojego samochodu - postępuj zgodnie z instrukcją montażu - www.visee.pl

d) Wibracje i drgania podczas pracy

- Wibracje, drgania, przeskakiwanie wycieraczek podczas pracy mogą powodować nieprzyjemny hałas i zmniejszać komfort użytkowania. Najczęściej są one spowodowane złym kontem ustawienia ramienia do szyby samochodu.

Zalecenie: ustaw poprawnie kąt ustawienia ramienia w stosunku do szyby, sprawdź stan ramion, sprężyn dociskowych ramion wycieraczek czy nie posiadają luzów, korozji – jeżeli tak, usuń usterkę.

e) Ryzyko uszkodzenia szyby - zapobieganie

- W przypadku mechanicznej awarii lub uszkodzenia wycieraczek istnieje ryzyko, że uszkodzone pióra wycieraczki porysują szybę.

Zalecenie: kontroluj regularnie stan swoich wycieraczek. Jeżeli zauważysz pęknięcia, uszkodzony element lub jego brak, bezwzględnie wymień wycieraczkę na nową. Dobierz i wymień wycieraczki na nowe zgodne ze specyfikacją twojego samochodu - postępuj zgodnie z instrukcją montażu - www.visee.pl

4. Instrukcje montażu krok po kroku:

Każdorazowo przy wymianie wycieraczek na nowe zabezpiecz szybę samochodu przed przypadkowym uszkodzeniem.

Załącznik – Instrukcja montażu.

5. Kontakt:

MOTOVISION Sp. z o.o.

Telefon: +48 94 3 420 430

Email: biuro@visee.pl

www.visee.pl

Adres: ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Poland